

# STEAMER entkalken

Lösen Sie zunächst 100 g **Uni Sapon Kalklöser** in einem Liter warmen Wasser auf. Die Lösung ist aufgrund des niedrigen pH-Wertes problemlos auch über längere Zeit hinweg haltbar.

**Bei Steamern ohne Entkalkungsprogramm** füllen Sie die Lösung gut überdeckend in den Wasserbehälter am Boden des Gerätes. Verteilen Sie mit einem Schwamm die Flüssigkeit auf den Kalkablagerungen rund um den Wasserbehälter. Wenden Sie die Lösung immer nur kalt an. Nach kurzer Einwirkzeit können Sie die Flüssigkeit mit einem Schwamm entfernen. Reinigen Sie das Gerät gründlich mit Wasser nach und reiben Sie es mit einem Microfasertuch wieder trocken. Im Anschluss können Sie das Gerät sofort wieder in Betrieb nehmen.

**Bei Steamern mit Entkalkungsprogramm** füllen Sie ca. 500 ml Lösung in den Wassertank des Gerätes und verdünnen Sie bei Bedarf auf die in der Gebrauchsanweisung des Herstellers angegebene Menge. Starten Sie dann das Entkalkungsprogramm. Nach Beendigung des Programms sollte sich die restliche Flüssigkeit wieder im Wassertank befinden. Diese sollte nicht wieder verwendet werden und kann nach Abkühlung im Ausguss des Spülbeckens entsorgt werden. Spülen Sie den Wassertank gründlich mit Wasser aus und spülen Sie anschließend das Gerät mit Leitungswasser gemäß den Vorgaben des Entkalkungsprogrammes des Geräteherstellers. Im Anschluss können Sie das Gerät sofort wieder in Betrieb nehmen.